

Réglage de la densité de l'imprimante SAGA

Une fois l'imprimante branchée, ouvrez l'utilitaire Printer test disponible sur notre site

1. Sélectionner le port
2. Le type d'imprimante
3. Renseigner le type de code, ici "Hex"
4. Entrez l'Hexadécimal correspondant à la fonction densité : 1F 1B 1F 13 14 n

n = 01~08

Par exemple si vous voulez le niveau de densité à 8, entrez :

1F 1B 1F 13 14 08

5. Cliquez sur Print pour valider votre code Hexadécimal. L'imprimante bipera 2 fois pour confirmer votre envoi de code.

