

Configuration de la fonction beep de l'imprimante SAGA

Une fois l'imprimante branchée, ouvrez l'utilitaire Printer test disponible sur notre site

1. Sélectionner le port
2. Le type d'imprimante
3. Renseigner le type de code, ici "Hex"
4. Entrez l'Hexadécimal correspondant à la fonction beep : 1F1B1F E0 13 141xx xx 03 + la terminaison souhaitée.

Par exemple si vous voulez que l'imprimante beep 3 fois après la sortie ticket, entrez :

1F1B1F E0 13 141 3 5 03

3 étant le nombre de beep demandé

5 étant le temps d'intervalle ente chaque beep

5. Cliquez sur Print pour valider votre code Hexadécimal. L'imprimante bipera 2 fois pour confirmer votre envoi de code.
6. Pour désactiver le beep répéter les étapes 1 à 3
7. Entrez l'Hexadécimal suivant : 1F1B1F E0 13 141 3 5 00
8. Cliquez sur Print pour valider l'Hexadécimal. L'imprimante bipera 2 fois pour confirmer votre envoi de code.

